theben

Bedienungsanleitung

Software STB Service Tool für die Steuerbox



1. Inbetriebnahme

- ① Für die Inbetriebnahme der Steuerbox benötigen Sie die Software STB Service Tool. Sie kann von der Theben-Homepage heruntergeladen werden: https://www.theben.de/tc-649/
- Beachten Sie, dass Sie die IP-Adressen, die Sie von Ihrem Betreiber erhalten, über die Software STB Service Tool ins Gerät einspielen müssen.
- Talls Sie Probeme beim Verbinden von Servicetool und Gerät haben, überprüfen Sie die Proxy-Verbindung.

Um die Steuerbox in Betrieb zu nehmen und zu konfigurieren

- > PC mit dem LAN-Kabel an Schnittstelle "Service" verbinden
- > Verbinden drücken
 - → Eine Verbindung mit der Steuerbox wird hergestellt. Im Info-Fenster werden alle relevanten Daten der Steuerbox inkl. Datum / Uhrzeit angezeigt.

t TC Configuration Tool v1.0.0.6			
Deutsch v	Verbinden	Reset	theben
	Server/Notifier:	192.168.137.1	energy saving comfort
C1	IPv4-Adresstyp:	STATIC ~	Seriennummer DTHE0200000007
	IPv4-Adresse:	192.168.137.3	Firmware Version 0.23.56
C2	IPv4-Subnetz:	255.255.255.0	Kernel Version 4.14.42-mtg
	IPv4-Gateway:	192.168.137.2	Datum/Uhrzeit 19.12.2018 13:14:17
	NTP verwenden?	v	IPv4-Adresstyp: STATIC
C3	NTP-Server:	192.168.137.2	IPv4-Adresse: 192.168.137.3 IPv4-Subnetz: 255.255.255.0 IPv4-Gateway: 192.168.137.2
C4	Obelisk-Datei übertragen		NTP verwenden? True NTP-Server: 192.168.137.2
	Systemzeit setzen	Senden	NTP-Server: 192.168.137.1

Mit den folgenden Funktionen können Sie die Steuerbox in Betrieb nehmen.

Die nachfolgenden Einstellungen, die Sie von Ihrem Betreiber erhalten, müssen Sie in die Software eingeben.

Server/Notifier

IP-Adresse, bei der sich das Gerät melden soll.

IPv4-Adresstyp

STATIC: IP-Einstellung des Gerätes wird manuell festgelegt. **DHCP**: IP-Einstellung des Gerätes wird automatisch festgelegt.

IPv4-Adresse/IPv4-Subnetz

IP-Adresse und Subnetz-Maske des Gerätes.

IPv4-Gateway

IP-Adresse des Gateways.

NTP benutzen

Das Gerät bezieht die Uhrzeit von einem NTP-Server.

NTP-Server

IP-Adresse des NTP-Servers.

C1/C2/C3/C4

C1–C4 sind erst aktiv, nachdem ein Programmstart/eine Verbindung mit dem Gerät hergestellt wurde. C1/C3 rot = Relais ist ein

C2/C4 grau = Relais ist aus

t TC Configuration Tool v1.0.0.6			
Deutsch v	Verbinden	Reset	theben
-	Server/Notifier:	192.168.137.1	energy saving contour
C	IPv4-Adresstyp:	STATIC ~	Seriennummer DTHE020000007
	IPv4-Adresse:	192.168.137.3	Firmware Version 0.23.56 Firmware Tvo Obelisk
	IPv4-Subnetz:	255.255.255.0	Kernel Version 4.14.42-mtg
C2	IPv4-Gateway:	192.168.137.2	Datum/Uhrzeit 19.12.2018 13:14:17
	NTP verwenden?	V	CLS2: IPv4-Adresstyp: STATIC
СЗ	NTP-Server:	192.168.137.2	IPv4-Adresse: 192.168.137.3 IPv4-Subnetz: 255.255.255.0
			IPv4-Gateway: 192.168.137.2
	Obstitute Datasi obstatana sa		NTP verwenden? True
C4	Coelsk-Oatel überträgen		NTP-Server: 192.168.137.2
	Systemzeit setzen	Senden	NTP-Server: 192.168.137.1

Senden

Die Netzwerk-Einstellungen werden an die Steuerbox gesendet.

→ Diese werden von der Steuerbox zurückgemeldet und im Info-Fenster der Software angezeigt.

t TC Configuration Tool v1.0.0.6			
Deutsch v	Verbinden	Reset	theben
	Server/Notifier:	192.168.137.1	energy saving comfort
C1	IPv4-Adresstyp:	STATIC ~	CLS2:
	IPv4-Adresse:	192.168.137.3	IPv4-Adresstyp: STATIC IPv4-Adresstyp: 102.169.127.2
	IPv4-Subnetz:	255.255.255.0	IPv4-Subnetz: 255.255.255.0
C2	IPv4-Gateway:	192.168.137.2	IPv4-Gateway: 192.168.137.2
	NTP verwenden?		NTP verwenden? True NTP-Server: 192.168.137.2
3	NTP-Server:	192.168.137.2	Datum/Ohrzeit 19.12.2018 13:15:04
	Obelisk-Datei übert	ragen	
C4	V Systemzeit setzen	Senden	

Mit **Systemzeit setzen** kann ausgewählt werden, ob die aktuelle Uhrzeit an das Gerät gesendet werden soll.

Reset

Alle Profile und Schaltprogramme werden gelöscht und die Relais zurückgesetzt.

2. Daten an Betreiber übermitteln

Wenn Sie das Gerät in Betrieb genommen haben, müssen Sie Seriennummer, Standort, Straße, Kanalbelegung an Ihren Betreiber übermitteln.

3. Kontakt

Serviceadresse Theben AG Hohenbergstr. 32 72401 Haigerloch DEUTSCHLAND Tel. +49 7474 692-0 Fax +49 7474 692-150 **Hotline** Tel. +49 7474 692-369

hotline@theben.de www.theben.de

theben

TC 649 6490330 Steuerbox LAN

	C2 C4	30/360
theben	D THE02 XXXX XXXX	
Connection Time Relay PWR / TLS	TC	
1PH 230V-550H2	"Service" "Ethernet"	

Montage- und Bedienungsanleitung

1. Grundlegende Sicherheitshinweise

WARNUNG

 Lebensgefahr durch elektrischen Schlag oder Brand!
 Montage ausschließlich von Elektrofachkraft durchführen lassen!

- Das Gerät ist f
 ür die Montage auf DIN-Hutschienen vorgesehen (nach IEC 60715)
- Es entspricht der Produktnorm EN 60669-2-1
- Das Gerät nicht außerhalb der spezifizierten technischen Daten betreiben
- Die Montage des Gerätes muss in einem geschlossenen Schaltschrank aus Metall oder entsprechend brandbeständigem Material erfolgen!
- Nach ordnungsgemäßer Montage darf das Gehäuseteil unter der Abdeckung im plombierten Bereich nicht zugänglich sein!

2. Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Steuerbox TC 649 ist eine über LAN steuerbare und updatebare Jahresschaltuhr mit Astrofunktion, die zentral von einem Rechner aus verwaltet werden kann. Die Steuerbox wird z. B. verwendet für Beleuchtungen und Lüftungen.

Nicht verwenden an Schutzeinrichtungen, wie z. B. Fluchttüren, Brandschutzeinrichtungen etc.

Entsorgung

 Gerät zur umweltgerechten Entsorgung an den Eigentümer zurücksenden

3. Montage und Anschluss

TC 649 montieren



TC 649 anschließen

Spannungsversorgung anschließen

- Leitung auf 8 mm (max. 9 mm) abisolieren
 Leitung in Klemme stecken und befestigen
- (Schraubklemme Art. Nr. 9070966)
- ► Klemme in die Spannungsversorgungsbuchse stecken
- ► Ans Stromnetz anschließen

→ Während das Betriebssystem startet, blinken alle LEDs. Nach ca. 150 s ist der Startvorgang abgeschlossen und die Power-LED (PWR/TLS) blinkt.

Anschlussbild



③ Schalten der Last mittels Schütz.

Wenn direkt eine Last geschaltet wird, Gerät mit einem Leitungsschutzschalter von 6 A absichern.

4. Gerätebeschreibung

Anschlüsse





Spannung



Die Leistungsangaben befinden sich auf der Seitenfläche und der Geräteschulter (siehe Bild) und sind nach der Installation nicht mehr sichtbar!

LEDs

① Statusmeldungen werden über vier LEDs angezeigt.



Beschriftung	Beschreibung
Connection	Verbindung mit Server
Time	Verbindung mit NTP-Server
Relay	mind. 1 Relais geschaltet
PWR/TLS	Power und TLS

5. Inbetriebnahme

Für die Inbetriebnahme der Geräte benötigen Sie die Software STB Service Tool. Sie kann von der Theben-Homepage heruntergeladen werden: <u>https://www.theben.de/tc-649/</u>

Für die Elektrofachkraft

- ► Spannung anschließen.
- Software STB Service Tool herunterladen und starten.
- PC mit der Schnittstelle "Service" verbinden.
- ► Konfiguration gemäß Vorgaben des Betreibers durchführen.
- LAN-Netzwerk an LAN-Schnittstelle "Ethernet" anschließen.
 - \rightarrow Die Steuerbox verbindet sich automatisch mit dem Server des Betreibers.
- Seriennummer, Standort, Kanalbelegung etc. an den Betreiber senden.

Für den Betreiber

> Mit der Verwaltungssoftware Programme an die Geräte senden.

6. Technische Daten

Betriebsspannung:	erweiterter Betriebsbereich 230 V~ , –20 % +15 %
Schaltleistung:	$6 \text{ A}/250 \text{ V} \text{ AC}, \cos \varphi = 1$
Mindestlast:	5 V / 1 mA
Schaltkontakt:	µ-Kontakt
Frequenz:	50 Hz
Stromverbrauch:	3 W
Festgelegter Betriebsbereich:	-10 °C bis +45 °C
Grenzbereich für den Betrieb:	-25 °C bis +55 °C
Grenzbereich für Lagerung und Transport:	-25 °C bis +70 °C
Luftfeuchtigkeit:	95 %, nicht kondensierend
Schutzklasse:	II bei bestimmungsgemäßer Montage
Schutzart:	IP 30





7. Kontakt

Serviceadresse

Theben AG Hohenbergstr. 32 72401 Haigerloch DEUTSCHLAND Tel. +49 7474 692-0 Fax +49 7474 692-150

Hotline

Tel. +49 7474 692-369 hotline@theben.de Addresses, telephone numbers etc. www.theben.de

Verwendung von Open-Source-Software

① In diesem Produkt kommt Open-Source-Software (OSS) zum Einsatz. Eine Aufstellung der verwendeten OSS-Komponenten sowie deren Lizenzart und Version der Lizenz finden Sie unter <u>https://www.theben.de/tc-649/</u>