

## Handbuch Split Unit Gateway AC IR1 KNX Version 1.0





## Inhaltsverzeichnis

1	Allge	emein	3
	1.1	Nutzung des Produkthandbuches	3
	1.2	Produkt- und Funktionsübersicht	3
2	Gerä	itebeschreibung	4
	2.1	Technische Daten	4
	2.2	Beschreibung	5
	2.3	Anschluss	6
	2.4	Maßbild	6
	2.5	Montage und Installation	6
3	Inbe	triebnahme	8
	3.1	Überblick	8
	3.2	AC IR Gateway Configuration App	9
	3.3	Parameter	10
	3.4	Kommunikationsobjekte	24
	3.5	Spezielle Betriebszustände	33
4	Open Source Software (OSS)		34
5	Kontakt		35

## 1 Allgemein

Das vorliegende Handbuch gibt Ihnen detaillierte technische Informationen über das Split Unit Gateway AC IR1 KNX.

Das Split Unit Gateway ermöglicht dem Anwender, die Split Unit in ein KNX-System einzubinden und die Anlage komfortabel und energieeffizient zu steuern.

## 1.1 Nutzung des Produkthandbuches

Im Handbuch finden Sie Informationen über Funktion, Montage und Programmierung des Split Unit Gateways. Anhand von Beispielen wird der Einsatz erläutert.

Das Handbuch ist in folgende Kapitel unterteilt: Kapitel 1 → Allgemein Kapitel 2 → Gerätetechnik Kapitel 3 → Inbetriebnahme Kapitel 4 → Anhang

## 1.2 Produkt- und Funktionsübersicht

Das Split Unit Gateway bildet die Schnittstelle zwischen dem KNX-System und den Klimageräten vieler Hersteller, so genannten Split Units. Das Gerät wandelt die KNX-Telegramme in Infrarotbefehle um und sendet diese an die Split Unit.

Das Split Unit Gateway wird in der Nähe der Split Unit installiert und die Sendeeinheit des beiliegenden Kabels direkt auf die Empfangseinheit der Split Unit geklebt. Das Klimagerät erhält die Befehle dann nicht mehr von einer Fernbedienung, sondern kann über beliebige KNX-Sensoren oder auch über eine Visualisierung bedient werden.

Die Funktionen der Split Unit können somit per KNX über beliebige Bedienelemente bedient werden. Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:

- Ein-/Ausschalten
- Solltemperatur vorgeben inkl. parametrierbarer Solltemperaturbegrenzung
- Betriebsart einstellen (Automatik, Heizen, Kühlen, Lüften, Trocknen)
- Steuerung der Lüfterstufe
- Lamellenverstellung horizontal und vertikal
- Silent Modus aktivieren

Über KNX können zusätzlich noch folgende Funktionen parametriert werden:

- Zwangsführung
- Fensterkontakt
- Präsenz
- Szene
- Boostfunktion



## 2 Gerätebeschreibung

Das Split Unit Gateway wandelt KNX-Befehle in Infrarotbefehle um und steuert damit Klimageräte (Split Units). Das Gerät wird in der Nähe der Split Unit in einer Unterputz- oder Aufputzdose installiert. Die Sendediode des beiliegenden Kabels wird direkt auf die Empfangseinheit der Split Unit geklebt. Das Gerät wird über die KNX-Busspannung versorgt, d. h. es ist keine zusätzliche Spannungsversorgung notwendig.



## 2.1 Technische Daten

Versorgung	Versorgungsspannung	über KNX-Bus (2131 V DC)
	Verlustleistung P	max. 0,4 W
	Stromaufnahme	max. 12 mA
Anschlüsse	KNX	Busanschlussklemme schraubenlos
	Anschlussbuchse IR-Kabel	Steckklemme
	IR-Kabel	Länge 2 m
Bedien- und Anzeigeelemente	LED rot und Taste	zur Vergabe der physikalischen Adresse
Schutzart	IP 20 im eingebauten Zustand	nach EN 60529
Schutzklasse	III	nach DIN EN 61140
Isolationskategorie	Überspannungskategorie	III nach DIN EN 60664-1
	Verschmutzungsgrad	2 nach DIN EN 60664-1
KNX-Sicherheitskleinspannung	SELV 30 V DC	
Temperaturbereich	Betrieb	-5 °C +45 °C
	Lagerung	-25 °C +55 °C
	Transport	-25 °C +70 °C
Umgebungsbedingung	maximale Luftfeuchte	95 %, keine Betauung zulässig
	Luftdruck	Atmosphäre bis 2.000 m
Design	Abmessungen	39 x 40 x 12 mm (H x B x T)
Montage	in Montagedose	Unterputz oder Aufputz
Einbaulage	beliebig	
Gewicht	0,02 kg	
Gehäuse, Farbe	Kunststoff, halogenfrei, grau	
Approbation	KNX nach EN 50 090-1, -2	
CE-Zeichen	gemäß EMV- und Niederspannungsrichtlinien	



Gerätetyp	Applikation	maximale Anzahl Kommunikationsobjekte	maximale Anzahl Gruppenadressen	maximale Anzahl Zuordnungen
AC IR1 KNX	AC IR Gateway KNX*	30	255	255

\* ... = aktuelle Versionsnummer der Applikation. Bitte beachten Sie hierzu die Softwareinformationen auf unserer Homepage.

Für die Programmierung ist die Engineering Tool Software ETS, ab Version ETS 5 oder höher und die aktuelle Applikation des Gerätes erforderlich. Die aktuelle Applikation finden Sie mit der entsprechenden Softwareinformation zum Download im Internet unter <u>www.theben.de</u> oder im ETS-Online-Katalog. Zusätzlich zur ETS-Applikation ist die kostenlos im KNX-Online-Shop erhältliche App Theben "AC IR Gateway Configuration App" zur Inbetriebnahme erforderlich. Das Geräte des Projekts durch einen BCU-Schlüssel sperren, hat es auf dieses Gerät keine Auswirkung. Es kann weiterhin ausgelesen und programmiert werden.

## 2.2 Beschreibung



1 Busanschlussklemme 2 Anschlussbuchse IR-Kabel 3 Programmier-Taste 4 Programmier-LED



## 2.3 Anschluss





## 2.4 Maßbild



## 2.5 Montage und Installation

- Das Gerät ist geeignet zum Einbau in Unterputz- oder Aufputzdosen.
- Das Gerät kann in jeder Einbaulage montiert werden.
- Die Verbindung zum Bus erfolgt über die mitgelieferte Busanschlussklemme. Die Klemmenbezeichnung befindet sich auf dem Gehäuse.
- Das Gerät ist betriebsbereit, nachdem die Busspannung angelegt wurde.
- Die Zugänglichkeit des Geräts zum Betreiben, Prüfen, Besichtigen, Warten und Reparieren muss gemäß DIN VDE 0100-520 sichergestellt sein.
- Hinweise zur Montage des mitgelieferten Infrarotkabels sind in der Montage- und Betriebsanleitung zu finden.

### Voraussetzungen für die Inbetriebnahme

Um das Gerät in Betrieb zu nehmen, werden ein PC mit der ETS und eine Anbindung an den KNX-Bus, z. B. über eine KNX-Schnittstelle, benötigt.

Mit Anlegen der Busspannung ist das Gerät betriebsbereit. Es ist keine Hilfsspannung notwendig.



Der maximal zulässige Strom einer KNX-Linie darf nicht überschritten werden. Bei der Planung und Installation ist darauf zu achten, dass die KNX-Linie richtig dimensioniert wird. Das Gerät besitzt eine maximale Stromaufnahme von 12 mA (Fan-In 1).



Montage und Inbetriebnahme dürfen nur von Elektrofachkräften ausgeführt werden. Bei der Planung und Errichtung von elektrischen Anlagen sowie von sicherheitstechnischen Anlagen für Einbruch- und Branderkennung sind die einschlägigen Normen, Richtlinien, Vorschriften und Bestimmungen des jeweiligen Landes zu beachten.



Gerät bei Transport, Lagerung und im Betrieb vor Feuchtigkeit, Schmutz und Beschädigung schützen!



Gerät nur innerhalb der spezifizierten technischen Daten betreiben!



Bei der Installation des IR-Kabels ist ein Abstand von mindestens 6 mm zu 230 V einzuhalten.



Das IR-Kabel darf nicht geknickt oder verlängert werden.

Achten Sie darauf, dass zur Produktdatenbank.knxprod auch die ETS-App Theben "AC IR Gateway Configuration App" zusätzlich installiert werden muss. Diese steht im KNX-Shop (https://my.knx.org/) zum Download zur Verfügung.

#### Vergabe der physikalischen Adresse

In der ETS erfolgt die Vergabe und Programmierung der physikalischen Adresse, Gruppenadresse und Parameter.

Das Gerät wird mit der physikalischen Adresse 15.15.255 ausgeliefert.

Das Gerät besitzt zur Vergabe der physikalischen Adresse eine Programmier-Taste. Nachdem die Taste betätigt wurde, leuchtet die rote Programmier-LED ●. Sie erlischt, sobald die ETS die physikalische Adresse vergeben hat oder die Programmier-Taste erneut betätigt wurde.

#### Downloadverhalten

Je nach verwendetem Rechner/Schnittstelle kann es durch die Komplexität des Geräts beim Download bis zu 1,5 Minuten dauern, ehe der Fortschrittsbalken erscheint.

Manchmal kann das Gerät nach dem Download für maximal 10 Sekunden nicht erreichbar sein.

#### Reinigen

Das Gerät ist vor dem Reinigen spannungsfrei zu schalten. Verschmutzte Geräte können mit einem trockenen oder leicht mit Seifenlauge angefeuchteten Tuch gereinigt werden. Auf keinen Fall dürfen ätzende Mittel oder Lösungsmittel verwendet werden.

#### Wartung

Das Gerät ist wartungsfrei. Bei Schäden, z. B. durch Transport und/oder Lagerung, dürfen keine Reparaturen vorgenommen werden.

## 3 Inbetriebnahme

## 3.1 Überblick

Für das Split Unit Gateway ist die Applikation AC IR Gateway KNX verfügbar. Die Programmierung erfordert die ETS.

Zusätzlich zur ETS-Applikation ist die kostenlos im KNX Online-Shop erhältliche App Theben "AC IR Gateway Configuration App" zur Inbetriebnahme erforderlich.

Das Split Unit Gateway bildet die Schnittstelle zwischen dem KNX-System und Klimageräten vieler Hersteller, so genannten Split Units. Das Gerät wandelt die KNX-Telegramme in Infrarotbefehle um und sendet diese an die Split Unit. Die Split Unit kann somit per KNX über beliebige Bedienelemente bedient werden.

Folgende Funktionen können direkt an die Split Unit gesendet werden:

- Ein-/Ausschalten Schaltet die Split Unit ein oder aus. Optional kann eine Ausschaltverzögerung parametriert werden.
- Solltemperatur vorgeben inkl. parametrierbarer Solltemperaturbegrenzung Der Sollwert wird an die Split Unit gesendet. Die Regelung erfolgt durch die Split Unit. Die Solltemperatur kann direkt gesendet werden (2-Byte-Wert) und/oder über 1 Bit auf/ab verändert werden.
- Betriebsart einstellen (Automatik, Heizen, Kühlen, Lüften, Trocknen) Dies sind die Standard-Betriebsarten der meisten Split Units.
- Steuerung der Lüfterstufe
   Die Lüfterstufe kann über einen 1-Byte-Wert (unterschiedliche Kodierungen) oder über 1 Bit auf/ab gesteuert werden.
- Lamellenverstellung horizontal und vertikal Bei vielen Split Units kann die Lamellenbewegung aktiviert/deaktiviert werden.
- Silent Modus aktivieren Viele neuere Split Units unterstützen diese Funktion. Ist diese Funktion aktiviert, läuft die Außeneinheit der Split Unit mit reduzierter Leistung. Dadurch wird die Geräuschentwicklung reduziert, z. B. bei Nacht.

Zusätzlich kann das Verhalten bei verschiedenen Ereignissen parametriert werden:

- Zwangsführung Zwangsführung hat die höchste Priorität. Bei aktiver Zwangsführung werden alle anderen Befehle nicht ausgeführt.
- Fensterkontakt Bei aktiviertem Fensterkontakt schaltet die Split Unit nach einer (optionalen) Ausschaltverzögerung aus.
- Präsenz
- Das Verhalten bei Präsenz = 0 oder 1 kann parametriert werden.
- Szene

Die verschiedenen Split Units unterscheiden sich teilweise im Funktionsumfang.

 Nicht alle Funktionen sind bei jedem Split-Gerät verfügbar. D. h. bei der Parametrierung der ETS-Applikation muss geprüft werden, ob eine bestimmte Funktion überhaupt von der Split Unit unterstützt wird. Es kann vorkommen, dass bestimmte Funktionen, die in der ETS-Applikation verfügbar sind (z. B. Silent-Mode), vom Split Gerät nicht unterstützt werden. Ein Gruppentelegramm auf dieses Objekt hat dann keine Auswirkung. Eine Übersicht, welche



Funktionen das Split-Gerät unterstützt, werden in der "AC IR Gateway Configuration App" unter Eigenschaften angezeigt.

- Nicht alle Split Units haben 3 Lüfterstufen. Falls eine Split Unit mehr als 3 Lüfterstufen hat, werden nur 3 auf die in der ETS verfügbaren Stufen Low/Medium/High gemappt (verbunden). Beispiel: Hat die Split Unit 5 Lüfterstufen, dann werden z. B. Stufe 1/3/5 auf Low/Med/High verbunden.
- Bei der Parametrierung muss der Hersteller der Split Unit und das Modell der Fernbedienung vor dem ETS-Download in der ETS ausgewählt werden. Dazu muss die kostenlos im KNX Online-Shop erhältliche ETS-App Theben "AC IR Gateway Configuration App" verwendet werden. In der App wird auch der Funktionsumfang der Split Unit angezeigt und welche Funktionen ggf. gemappt wurden.
- Die Kommunikation zur Split Unit erfolgt unidirektional, d. h. das Split Unit Gateway sendet Befehle an die Split Unit, erhält aber keine Statusrückmeldung. Sofern also die Split Unit parallel mit einer Fernbedienung bedient wird, kann der (Status-) Zustand des Gateways vom tatsächlichen Zustand der Split Unit abweichen. Das Gleiche gilt, wenn die Split Unit nicht empfangsbereit ist. Gegebenenfalls muss dann zuerst ein Befehl über den KNX-Bus gesendet werden, damit die Statuswerte wieder synchronisiert sind.

Das Gerät ist ein Unterputzgerät zum Einbau in eine Montagedose. Die Verbindung zum KNX-Bus wird über eine Busanschlussklemme hergestellt. Das Gerät benötigt keine Hilfsspannung. Die Vergabe der physikalischen Adresse sowie das Einstellen der Parameter lässt sich mit der Engineering Tool Software ETS einstellen.

## 3.2 AC IR Gateway Configuration App

Zur Einstellung der benötigten Split Unit bzw. der Fernbedienung muss die Theben "AC IR Gateway Configuration App" verwendet werden. Durch die Auswahl des gewünschten Gateways in der Liste können im Fenster "Eigenschaften" der Hersteller und die Fernbedienung der verwendeten Split Unit eingestellt werden.

Hier werden auch die unterstützten Funktionen des jeweiligen Split Unit-Gerätes angezeigt. Durch Programmieren des Applikationsprogramms in das AC IR-Gateway werden die in der App eingestellten Hersteller/Fernbedienungsdaten in das Gerät programmiert.





## 3.3 Parameter

Die folgenden Kapitel beschreiben die Parameter des Geräts anhand der Parameterfenster. Die Parameterfenster sind dynamisch aufgebaut, so dass je nach Parametrierung und Funktion weitere Parameter freigegeben werden.

Die Defaultwerte der Parameter sind unterstrichen dargestellt, z. B.

Optionen

ja nein

## Parameterfenster Allgemein

Einstellung übergeordneter Parameter:

Allgemein	Sendeverzögerung nach BSW, Download		
Einstellungen Split Unit	und ETS Reset	2	<b>⊤</b> S
Funktionen	Anzahl Telegramme begrenzen	🔘 nein 🔵 ja	
Statusobjekte	Kommunikationsobjekt freigeben "In Betrieb" 1 Bit	🔘 nein 🔵 ja	
	Kommunikationsobjekt freigeben "Statuswerte anfordern" 1 Bit	© nein ⊖ ja	
	Verhalten nach BSW, Download und ETS Reset	letzten Infrarot-Befehl nicht wiederholen	•

## Sendeverzögerung nach BSW (Busspannungswiederkehr), Download und ETS-Reset

Optionen: 2...255 s

Während der Sende- und Schaltverzögerung werden Telegramme nur empfangen, jedoch nicht verarbeitet. Es werden auch keine Befehle auf den Bus oder an die Split Unit gesendet. Nach Ablauf der Sende- und Schaltverzögerungszeit werden Telegramme auf den Bus gesendet und der Zustand der Split Unit entsprechend der Parametrierung bzw. der Kommunikationsobjektwerte eingestellt.

In der Verzögerungszeit ist eine Initialisierungszeit von etwa 2 Sekunden enthalten. Die Initialisierungszeit ist die Reaktionszeit, die der Prozessor benötigt, um funktionsbereit zu sein.

## Wie verhält sich das Gerät bei Busspannungswiederkehr?

Nach Busspannungswiederkehr wird grundsätzlich zunächst die Sende- und Schaltverzögerungszeit abgewartet, bis Telegramme auf den Bus gesendet werden.

## Anzahl Telegramme begrenzen

Optionen: nein ja

Dieser Parameter begrenzt die vom Gerät erzeugte Buslast. Diese Begrenzung bezieht sich auf alle vom Gerät gesendeten Telegramme.

**ja:** Abhängige Parameter:



#### Maximale Anzahl gesendeter Telegramme

 Optionen:
 1...20...255

 im Zeitraum
 50 ms/100 ms...1 s...30 s/1 min

Diese Parameter legen fest, wie viele Telegramme das Gerät innerhalb eines Zeitraums sendet. Die Telegramme werden zu Beginn eines Zeitraums schnellstmöglich gesendet.

Das Gerät zählt die gesendeten Telegramme innerhalb des parametrierten Zeitraums. Sobald die maximale Anzahl gesendeter Telegramme erreicht ist, werden bis zum Ende des Zeitraums keine weiteren Telegramme auf den KNX gesendet. Ein neuer Zeitraum startet nach dem Ende des vorangehenden. Dabei wird der Telegrammzähler auf Null zurückgesetzt und das Senden von Telegrammen wieder zugelassen. Es wird immer der zum Zeitpunkt des Sendens aktuelle Wert des Kommunikationsobjekts gesendet. Der erste Zeitraum (Pausenzeit) ist nicht exakt vorgegeben. Dieser Zeitraum kann zwischen null Sekunden und dem parametrierten Zeitraum liegen. Die anschließenden Sendezeiten entsprechen der parametrierten Zeit.

#### Beispiel

Maximale Anzahl gesendete Telegramme = 5, Zeitraum = 5 s. 20 Telegramme stehen zum Senden bereit. Das Gerät schickt sofort 5 Telegramme. Nach maximal 5 Sekunden werden die nächsten 5 Telegramme gesendet. Ab diesem Zeitpunkt werden alle 5 Sekunden weitere 5 Telegramme auf den KNX-Bus gesendet.

### Kommunikationsobjekt freigeben

"In Betrieb" 1 Bit Optionen: nein

ja

ja: Das 1-Bit-Kommunikationsobjekt In Betrieb wird freigegeben.

Abhängiger Parameter:

Senden

Optionen: Wert 0 Wert 1

#### Sendezykluszeit

Optionen: 1...60...65.535 s

Hier wird das Zeitintervall eingestellt, mit dem das Kommunikationsobjekt In Betrieb zyklisch ein Telegramm sendet.



Nach Busspannungswiederkehr sendet das Kommunikationsobjekt seinen Wert nach Ablauf der eingestellten Sende- und Schaltverzögerungszeit.



## Kommunikationsobjekt freigeben

"Statuswerte anfordern" 1 Bit Optionen: nein

ne ja

Über dieses Kommunikationsobjekt werden sämtliche Statusmeldungen angefordert, sofern diese mit der Option bei *Änderung oder Anforderung* parametriert sind.

**ja:** Das 1-Bit-Kommunikationsobjekt *Statuswerte anfordern* wird freigegeben. Abhängiger Parameter:

Anfordern bei Objektwert Optionen: 0

0 1 0 oder 1

0: Das Senden der Statusmeldungen wird mit dem Wert 0 angefordert.1: Das Senden der Statusmeldungen wird mit dem Wert 1 angefordert.0 oder 1: Das Senden der Statusmeldungen wird mit den Werten 0 oder 1 angefordert.

## Verhalten nach BSW (Buswiederkehr), Download

und ETS-Reset

Optionen: letzten Infrarot-Befehl nicht wiederholen letzten Infrarot-Befehl wiederholen benutzerdefiniert

*letzten Infrarot-Befehl nicht wiederholen*: Der letzte Befehl vor dem Busspannungsausfall wird nicht erneut an die Split Unit gesendet. Wurde während des Busspannungsausfalls die Split Unit mit einer Fernbedienung bedient, stimmt ggf. (bis zum nächsten Befehl über KNX) der Status der Split Unit nicht mit dem Status von KNX überein.

*letzten Infrarot-Befehl wiederholen*: Der letzte Befehl vor dem Busspannungsausfall wird erneut an die Split Unit gesendet. Dies stellt sicher, dass bei einer eventuellen Bedienung während des Busspannungsausfalls mit einer Fernbedienung der gewünschte Zustand der Split Unit sicher wiederhergestellt wird.

*benutzerdefiniert*: Das Verhalten kann für jede Funktion einzeln parametriert werden. (Ein/Aus, Solltemperatur, Betriebsart, Lüfterstufe, Lamellenverstellung, Silent-Mode).

Es erscheinen weitere Parameter.

## Parameterfenster Einstellungen Split Unit

Einstellung spezifischer Parameter für die Split Unit:

Allgemein	Hersteller		
Einstellungen Split Unit	Fernbedienung (Typ)		
Funktionen	Hinweis: Den Typ der Fernbedienung bitte auswählen (kostenlos erhältlich im KNX On	mit der ETS App "AC IR Gateway Configuration App" line Shop)	
Statusobjekte	Solltemperaturbereich begrenzen	🔘 nein 🔵 ja	
	Lüfterstufe steuern mit Objekt	1 Byte 💌	
	Kodierung des 1 Byte Objekts	0%=Auto, 1-33%=Low, 34-66%=Med, >66%= 0=Auto, 1=Low, 2=Med, 3=High	
	Hinweis: Falls die Split Unit mehr als 3 Lüfterstufen unterstützt, werden nur 3 Stufen auf Low/Med/High gemappt.		
	Hinweis: Wie das Mapping der Lüfterstufen realisiert ist, wird in der ETS App angezeigt.		
	Infrarotbefehle senden	🔘 nur bei berechneter Änderung 🔵 immer	
	"Vereinfachter Modus" freigeben	🔘 nein 🔵 ja	
	"Silent Modus" freigeben	🔘 nein 🔵 ja	
	"Lamellenverstellung" freigeben (horizontal und vertikal)	🔘 nein 🔵 ja	
	Hinweis: Vereinfachter Modus, Silent Modu unterstützt werden.	s und Lamellenverstellung müssen von der Split Unit	
	Funktion "Ausschaltverzögerung Ein/Aus" freigeben	◎ nein ) ja	

### Hersteller

Optionen: Hersteller

### Fernbedienung

Optionen: Modell der Fernbedienung

Diese Parameter zeigen den Hersteller der Split Unit und das Modell der Fernbedienung an.

Der Hersteller der Split Unit und das Modell der Fernbedienung sind vor dem ETS-Download mit der kostenlos im KNX-Online-Shop erhältlichen ETS-App Theben "AC IR Gateway Configuration App" auszuwählen. In der App wird auch der Funktionsumfang der Split Unit angezeigt und welche Funktionen ggf. gemappt wurden.

#### Solltemperaturbereich begrenzen

Optionen: nein

ja

ja: Das 1-Bit-Kommunikationsobjekt Solltemperaturbegrenzung deaktivieren wird freigegeben.



Wird die Solltemperaturbegrenzung aktiviert, während die aktuelle Solltemperatur außerhalb des Solltemperaturbereichs ist, wird die Solltemperatur an die obere bzw. untere Grenze des Bereichs verschoben.

 $(\mathbf{i})$ 

Die Solltemperaturbegrenzung ist nach dem Download aktiviert.

Bei Aktivierung der Priorität (Zwangsführung) wird die Solltemperaturbegrenzung dennoch berücksichtigt.

Abhängiger Parameter: **Max. Solltemperatur Heizen** Optionen: 16...23...32 °C

Min. Solltemperatur Kühlen

Optionen: 16...18...32 °C

Dieser Parameter legt Grenzen für Heizen und Kühlen fest. Wird ein Temperaturwert oberhalb der *Max. Temperatur Heizen* oder unterhalb der *Min. Temperatur Kühlen* an das Split Unit Gateway gesendet, wird jeweils der höchste (bzw. niedrigste) erlaubte Wert an die Split Unit gesendet. Die Statuswerte werden entsprechend angepasst.

Es muss geprüft werden, ob die Split Unit den gewünschten Temperaturbereich unterstützt. Dies kann in der ETS-App abgelesen oder der Dokumentation des Herstellers der Split Unit entnommen werden.

### Lüfterstufe steuern mit Objekt

1 Byte 1 Bit auf/ab 1 Bit auf/ab und 1 Byte

Je nach Auswahl werden die Kommunikationsobjekte Lüfterstufe 1 Byte und/oder Lüfterstufe auf/ab 1 Bit freigegeben.

Abhängiger Parameter:

Optionen:

#### Kodierung des 1-Byte-Objekts

Optionen: 0 % = Auto, 1-33 % = Low, 34-66 % = Med, > 66 % = High 0 = Auto, 1 = Low, 2 = Med, 3 = High

Über dieses Objekt erhält das Split Unit Gateway die Lüfterstufe von einem KNX-Bediengerät und sendet sie an die Split Unit.

Falls die Split Unit mehr als 3 Lüfterstufen unterstützt, werden nur 3 Stufen auf Low/Med/High gemappt.



Die Split Unit unterstützt 5 Lüfterstufen, dann wird Stufe 1 auf Low, Stufe 3 auf Med und Stufe 5 auf High verbunden. Die Stufen 2 und 4 der Split Unit werden in diesem Fall nicht verwendet.

### Infrarotbefehle senden

Optionen: nur bei berechneter Änderung immer

*nur bei berechneter Änderung*: Die Befehle an die Split Unit werden nur gesendet, wenn sich eine Änderung über KNX ergibt.

*immer*: Falls die Split Unit parallel mit einer Fernbedienung bedient wird, kann der Status der Split Unit vom Status des Gateways abweichen. Um sicherzustellen, dass die Split Unit bei jedem KNX-Befehl den korrekten Status annimmt, muss die Einstellung *immer* gewählt werden.

Es kann dann allerdings zu vermehrten Quittierungstönen des Split Gerätes kommen.

#### "Vereinfachter Modus" freigeben

Optionen: nein ia

ja: Das 1-Bit-Kommunikationsobjekt Vereinfachter Modus wird freigegeben.

Abhängiger Parameter: (**0 = Kühlen, 1 = Heizen**)

Der Vereinfachte Modus ermöglicht das Umschalten der Betriebsart zwischen Heizen und Kühlen mit einem 1-Bit-Objekt. Dies ist sinnvoll, falls die weiteren Betriebsarten nicht verwendet werden und das Umschalten z. B. über einen einfachen Taster erfolgt. Parallele Wahl der Betriebsart mit dem 1-Byte-Objekt Betriebsart ist möglich.

Der Wert des Statusobjekts Status Betriebsart 1 Byte wird aktualisiert.

#### "Silent Modus" freigeben

Optionen: nein ja

ja: Das 1-Bit-Kommunikationsobjekt Silent Modus wird freigegeben.

Der *Silent Modus* wird nicht von allen Split Units unterstützt. Falls vorhanden, kann darüber die Außeneinheit der Split Unit in einen geräuscharmen Betriebsmodus versetzt werden. Dies kann z. B. in der Nacht sinnvoll sein.

Das genaue Verhalten der Split Unit in diesem Modus kann dem Produkthandbuch der Split Unit entnommen werden.



### "Lamellenverstellung" freigeben (horizontal und vertikal)

Optionen: nein ja

**ja**: Die 1-Bit-Kommunikationsobjekte *Horizontale Lamellenverstellung* und *Vertikale Lamellenverstellung* werden freigegeben.

Die Lamellenverstellung wird nicht von allen Split Units unterstützt. Sofern vorhanden kann die horizontale und/oder vertikale Lamellenbewegung darüber gestartet und gestoppt werden.

Einige Hersteller von Split Units verwenden die Begriffe "horizontal" und "vertikal" unterschiedlich. Teilweise ist die Richtung gemeint, in die der Luftstrom verstellt wird, teilweise die Stellung der Lamelle. Die Kommunikationsobjekte "Horizontale Lamellenverstellung" bzw. "Vertikale Lamellenverstellung" können beliebig verwendet werden (so wie das Wording im Projekt benötigt wird).

### Funktion "Ausschaltverzögerung Ein/Aus" freigeben

nein ja

Optionen:

ja: Das 1-Bit-Kommunikationsobjekt Ausschaltverzögerung Ein/Aus deaktivieren wird freigegeben.

Abhängiger Parameter: Ausschaltverzögerung Ein/Aus Optionen: 1...10...255 min

Bei einem Telegramm mit Wert O auf das Objekt Ein/Aus wird das Ausschalten der Split Unit (= Senden des Infrarotbefehls) um die parametrierte Zeit verzögert.

igcup Die Ausschaltverzögerung ist nach dem Download aktiviert.

## Parameterfenster Funktionen

Allgemein	Hinweis: Priorität der Funktionen	
Einstellungen Split Unit	1) Zwangsführung	
Funktionen	<ol> <li>2) Fensterkontakt</li> <li>3) Präsenz, Szenen, Boost und Kommunika</li> </ol>	ationsobjekte ohne Priorität
Statusobjekte	Funktion "Zwangsführung" freigeben	© nein ⊖ ja
	Funktion "Fensterkontakt" freigeben	🔘 nein 🔵 ja
	Funktion "Präsenz" freigeben	🔘 nein 🔵 ja
	Funktion "Szene" freigeben	🔘 nein 🔵 ja
	Funktion "Boost" freigeben	🔘 nein 🔵 ja

Die Priorität der Funktionen ist folgendermaßen definiert:

- 1) Zwangsführung
- 2) Fensterkontakt
- 3) Präsenz, Szenen, Boost und Kommunikationsobjekte ohne Priorität

Sofern mehrere Prioritäten gleichzeitig aktiviert werden, wird die höchste ausgeführt. Die niedrigeren Prioritäten werden im Hintergrund aktualisiert und erst ausgeführt, wenn die höhere Priorität deaktiviert wird.

Präsenz und Szenen werden während einer aktiven Priorität ebenfalls ausgewertet, Boost und andere Kommunikationsobjekte ohne Priorität werden verworfen.

Die Timer (Ausschaltverzögerung, Überwachungszeit) starten sofort.

## Funktion "Zwangsführung" freigeben

Optionen: nein ja

ja: Das 1-Bit-Kommunikationsobjekt Zwangsführung wird freigegeben.

Das entsprechende Parameterfenster wird freigeschaltet.

## Funktion "Fensterkontakt" freigeben

Optionen: nein

ja

**ja**: Das 1-Bit-Kommunikationsobjekt *Fensterkontakt* wird freigegeben.

Das entsprechende Parameterfenster wird freigeschaltet.



### Funktion "Präsenz" freigeben

Optionen: nein ja

ja: Das 1-Bit-Kommunikationsobjekt Präsenz wird freigegeben.

Das entsprechende Parameterfenster wird freigeschaltet.

## Funktion "Szene" freigeben

Optionen: nein ja

ja: Das 1-Byte-Kommunikationsobjekt Szene wird freigegeben.

Das entsprechende Parameterfenster wird freigeschaltet.

Funktion "Boost" freigeben Optionen: nein ja

ja: Das 1-Bit-Kommunikationsobjekt *Boost* wird freigegeben.

Das entsprechende Parameterfenster wird freigeschaltet.

## Parameterfenster Zwangsführung

Allgemein		-	
	Split Unit Ein/Aus	Ein	•
Einstellungen Split Unit	Solltemperatur	21	
Funktionen	Betriebsart	Auto	
Zwangsführung	Lüfterstufe	Auto	•
Fensterkontakt	Vertikale Lamellenverstellung	Aus	•
Präsenz	Horizontale Lamellenverstellung	Aus	-
Szenen	Silent Modus	Aus	•
Boost			
Statusobjekte			

Bei Aktivierung der Funktion *Zwangsführung* (Telegramm mit Wert 1 auf das Objekt) wird der parametrierte Zustand der Split Unit hergestellt.

Die Bedienung der Split Unit über Objekte mit geringerer Priorität ist dann gesperrt. Bei Aktivierung der Funktion *Zwangsführung* wird die Solltemperaturbegrenzung dennoch berücksichtigt.

## Parameterfenster Fensterkontakt

Allgemein	Ausschaltverzögerung Fenster (0 =	10	<b>•</b> ]
Einstellungen Split Unit	deaktiviert)	10	
Funktionen			
Zwangsführung			
Fensterkontakt			
Präsenz			
Szenen			
Boost			
Statusobjekte			

Bei Aktivierung der Funktion *Fensterkontakt* (Telegramm mit Wert 1 auf das Objekt) wird die Split Unit ausgeschaltet. Zusätzlich kann eine Ausschaltverzögerung parametriert werden.

## Parameterfenster Präsenz

Allgemein	Verhalten bei "Präsenz" = 1		
Einstellungen Split Unit	Überwachungszeit (0 = deaktiviert)	0	÷ :
Funktionen	Split Unit Ein/Aus	Ein	•
Zwangsführung	Solltemperatur	21	• °(
Fensterkontakt	Betriebsart	Auto	•
	Lüfterstufe	Auto	•
Prasenz	Vertikale Lamellenverstellung	Aus	•
Szenen	Horizontale Lamellenverstellung	Aus	-
Boost	Silent Modus	Aus	•
Statusobjekte		- Üb	
	Split Unit Ein/Aus	Aus	•

Bei Aktivierung der Funktion *Präsenz* (Telegramm mit Wert 1 auf das Objekt) wird der parametrierte Zustand der Split Unit für Präsenz = 1 hergestellt.

Nach Ablauf der (optional) parametrierbaren Überwachungszeit oder bei Deaktivierung der Funktion *Präsenz* (Telegramm mit Wert 0 auf das Objekt) wird der parametrierte Zustand der Split Unit für Präsenz = 0 hergestellt.

## Parameterfenster Szenen

Allgemein	Szenen hei Download üherschreihen	Onein ia	
Einstellungen Split Unit		0,	-
Funktionen	Zuordnung 1 zu Szenennummer 164	Szene 1	•
Zwangsführung	Split Unit Ein/Aus	Ein	•
Fensterkontakt	Solltemperatur	21 🔹	°C
	Betriebsart	Auto	•
Präsenz	Lüfterstufe	Auto	•
Szenen	Vertikale Lamellenverstellung	Aus	•
Boost	Horizontale Lamellenverstellung	Aus	•
Statusobjekte	Silent Modus	Aus	•
	Zuordnung 2 zu Szenennummer 164	keine Zuordnung	•
	Zuordnung 3 zu Szenennummer 164	keine Zuordnung	•
	Zuordnung 4 zu Szenennummer 164	keine Zuordnung	•
	Zuordnung 5 zu Szenennummer 164	keine Zuordnung	•
	Zuordnung 6 zu Szenennummer 164	keine Zuordnung	•
	Zuordnung 7 zu Szenennummer 164	keine Zuordnung	•

Es sind 7 Szenenzuordnungen möglich.

#### Szenen bei Download überschreiben

nein ja

Optionen:

*nein:* Die Szenenwerte werden nach einem Download durch die in der ETS parametrierten Zuordnungen nicht überschrieben.

*ja*: Die Szenenwerte werden nach einem Download durch die in der ETS parametrierten Zuordnungen überschrieben.

### Zuordnung n zu Szenennummer 1...64 Optionen: keine Zuordnung

keine Zuordnung Szene Nr. 1

Szene Nr. 64

In diesem Parameter wird der Ausgang einer Szenennummer (1...64) zugeordnet. Sobald das Gerät auf dem Kommunikationsobjekt 8-Bit-Szene ein Telegramm mit dieser Szenennummer empfängt, ruft es die entsprechende Szene auf.

## Parameterfenster Boost

Allgemein	Dauer der Boostfunktion	10	_ min
Einstellungen Split Unit			
Funktionen			
Zwangsführung			
Fensterkontakt			
Präsenz			
Szenen			
Boost			
Statusobjekte			

### Dauer der Boostfunktion

Optionen: 1...10...255 min

Die Boostfunktion ermöglicht es, den Raum sehr schnell auf den gewünschten Sollwert zu temperieren. Wird die Funktion über das Objekt "Boost" aktiviert, schaltet die Split Unit in die höchste Lüfterstufe und die Lamellenverstellung wird aktiviert.

Nach Ablauf der parametrierten Dauer kehrt die Split Unit wieder in den ursprünglichen Zustand zurück.

## Parameterfenster Statusobjekte

Allgemein	Statuswarta sandan	hai Änderung 🗸 🔻
Einstellungen Split Unit	Statuswerte senden nach	bei Anderding .
Funktionen	Busspannungswiederkehr, Download und ETS Reset	🔘 nein 🔵 ja
Zwangsführung	Kommunikationsobjekt freigeben	🔘 nein 🔵 ja
Fensterkontakt		
Präsenz	Kommunikationsobjekt freigeben "Status Solltemperatur" 2 Bytes	🔘 nein 🔵 ja
Szenen	Kommunikationsobjekt freigeben	
Boost	"Status Betriebsart" 1 Byte	🔘 nein 🔵 ja
Statusobjekte	Kommunikationsobjekt freigeben "Status Lüfterstufe" 1 Byte	◎ nein ) ja
	Kommunikationsobjekt freigeben "Status Zwangsführung" 1 Bit	◎ nein ) ja
	Kommunikationsobjekt freigeben "Status Fensterkontakt" 1 Bit	🔘 nein 🔵 ja
	Kommunikationsobjekt freigeben "Status Präsenz" 1 Bit	🔘 nein 🔵 ja
	Kommunikationsobjekt freigeben "Status Boost" 1 Bit	🔘 nein 🔵 ja

## Statuswerte senden

Optionen:

nein (nur aktualisieren) bei Änderung bei Anforderung bei Änderung oder Anforderung

nein (nur aktualisieren): Der Status wird aktualisiert, aber nicht gesendet. bei Änderung: Der Status wird bei Änderung gesendet. bei Anforderung: Der Status wird bei Anforderung gesendet. bei Änderung oder Anforderung: Der Status wird bei Änderung oder Anforderung gesendet.

### Statuswerte senden nach Busspannungswiederkehr, Download und ETS-Reset Optionen: nein ja

*ja*: Alle Statuswerte werden unabhängig von der Parametrierung des Parameters *Statuswerte senden nach* Busspannungswiederkehr, Download oder ETS-Reset auf den Bus gesendet. Die auf der Parameterseite *Allgemein* parametrierte Sendeverzögerung wird berücksichtigt.

Die Statusobjekte können nur freigegeben werden, wenn die zugehörige Funktion auf der Seite *Funktionen* freigegeben wurde.

## 3.4 Kommunikationsobjekte

## Kurzübersicht Kommunikationsobjekte

Ne	Fucktion	Nama	Datenpunkt	Lännn	Flags				
Nr.	FUNKCION	Name	typ (DPT)	Länge 1 Bit 1 Bit 1 Bit 1 Byte 1 Bit	К	L	S	Ü	Α
1	In Betrieb	Allgemein	1.002	1 Bit	x	x		x	
2	Statuswerte anfordern	Allgemein	1.017	1 Bit	х		х		
2		Calif. Hail	5.001	1.0.1.					
3	Luftersture	Split Unit	5.010	I Byte	X		X		
,		Colib Lloib	5.001	1 Duto					
4		Split Unit	5.010	Твусе	X	X		X	
5	Lüfterstufe auf/ab	Split Unit	1.007	1 Bit	х		х		
6	Betriebsart	Split Unit	20.105	1 Byte	х		х		
7	Status Betriebsart	Split Unit	20.105	1 Byte	х	х		х	
8	Vereinfachter Modus	Split Unit	1.100	1 Bit	х		х		
9	Silent Modus	Split Unit	1.002	1 Bit	х		х		
10	Status Silent Modus	Split Unit	1.002	1 Bit	х	х		х	
11	Szene	Funktion	18.001	1 Byte	х		х		
12	Ein/Aus	Split Unit	1.001	1 Bit	х		х		
13	Status Ein/Aus	Split Unit	1.001	1 Bit	х	х		х	
14	Ausschaltverzögerung Ein/Aus deaktivieren	Split Unit	1.003	1 Bit	x		x		
15	Zwangsführung	Funktion	1.003	1 Bit	х		х		
16	Status Zwangsführung	Funktion	1.003	1 Bit	х	х		х	
17	Fensterkontakt	Funktion	1.019	1 Bit	х		х		
18	Status Fensterkontakt	Funktion	1.019	1 Bit	х	х		х	
19	Präsenz	Funktion	1.018	1 Bit	х		х		
20	Status Präsenz	Funktion	1.018	1 Bit	х	х		х	
21	Solltemperatur	Split Unit	9.001	2 Byte	х		х		
22	Status Solltemperatur	Split Unit	9.001	2 Byte	х	x		х	
23	Solltemperatur auf/ab	Split Unit	1.007	1 Bit	х		х		
24	Solltemperaturbegrenzung deaktivieren	Split Unit	1.003	1 Bit	x		x		
25	Vertikale Lamellenverstellung	Split Unit	1.001	1 Bit	х		х		
26	Status vertikale Lamellenverstellung	Split Unit	1.001	1 Bit	x	x		x	
27	Horizontale Lamellenverstellung	Split Unit	1.001	1 Bit	х		х		
28	Status horizontale Lamellenverstellung	Split Unit	1.001	1 Bit	x	x		x	
29	Boost	Funktion	1.001	1 Bit	х		х		
30	Status Boost	Funktion	1.001	1 Bit	х	х		х	

## Kommunikationsobjekte

Nr.	Funktion	Kommunikationsobjektname	Datentyp	Flags			
1	In Betrieb	Allgemein	1 Bit DPT 1.002	K, L, Ü			
	Abhängig von Parameter	Kommunikationsobjekt freigeben "In Betrieb" 1 Bit					
Um die Anwe gesendet we	esenheit des Gerätes auf dem KNX-Bus regelm rden. Solange das Kommunikationsobjekt akti	äßig zu überwachen, kann ein In-Be viert ist, sendet es ein In-Betrieb-Tel	trieb-Telegramm zyklis egramm.	ch auf den Bus			
Telegrammw	rert 1 = System in Betrieb bei Option 2	zyklisch Wert 1 senden					
	0 = System in Betrieb bei Option 2	zyklisch Wert 0 senden					
2	Statuswerte anfordern	Allgemein	1 Bit DPT 1.017	к, s			
	Abhängig von Parameter	Kommunikationsobjekt freigeben "Statuswerte anfordern" 1 Bit					
Wird ein Tele Kommunikat parametiert	Wird ein Telegramm mit dem Wert x (x = $0/1/0$ oder 1) auf diesem Kommunikationsobjekt empfangen, so werden alle freigegebenen Kommunikationsobjekte <i>Status</i> auf den Bus gesendet, sofern diese mit der Option <i>bei Anforderung/bei Änderung oder Anforderung</i> parametiert worden sind.						
Für die Optic	n x = 1 ergibt sich folgende Funktion:						
Telegrammw	rert 1 = Alle freigegebenen Statusmel	dungen werden gesendet					
	0 = Kein Senden der Statuswerte,	keine Funktion					
Für die Optic	n x = 0 ergibt sich folgende Funktion:						
Telegrammw	vert 1 = Kein Senden der Statuswerte,	keine Funktion					
	0 = Alle freigegebenen Statusmel	dungen werden gesendet					
Für die Optic	n x = 0 oder 1 eraibt sich folgende Funktion:						
Telegrammw	vert 0 oder 1 = Alle freigegebenen Sta	tusmeldungen werden gesendet					
3	Lüfterstufe	Split Unit	1 Byte DPT 5.001	к, s			
	Abhängig von Parameter	Lüfterstufe steuern mit Objekt	I				
Über dieses	Dbiekt erhält das Spilt Unit Gatewav die Lüfter	stufe von einem KNX-Bediengerät ur	nd sendet sie an die Sol	it Unit.			
		g	······				
Die Kodierur	g kann über den Parameter <i>Kodierung des 1 E</i>	<i>lyte Objekts</i> ausgewählt werden.					
0 % = Auto; 1-33 % = Low, 34-66 % = Medium, > 66 % = High							
3	Lüfterstufe	Split Unit	1 Byte DPT 5.010	K, S			
	Abhängig von Parameter	Lüfterstufe steuern mit Objekt	1				
Über dieses	Dbjekt erhält das Split Unit Gateway die Lüfter	stufe von einem KNX-Bediengerät ur	nd sendet sie an die Spl	it Unit.			
	,	5					
Die Kodierur	Die Kodierung kann über den Parameter Kodierung des 1 Byte Objekts ausgewählt werden.						
0 = Auto, 1 =	0 = Auto, 1 = Low, 2 = Med, 3 = High						



Nr.	Funktion	Kommunikationsobiektname	Datentvo	Flags					
4	Status Lüfterstufe	Split Unit	1 Byte	K, L, Ü					
			DPT 5.001						
	Abhängig von Parameter	Kommunikationsobjekt freigeben "Status Lüfterstufe" 1 Byte							
Der Status de	er Lüfterstufe wird immer über das 1-Byte-Ob	jekt dargestellt, auch wenn auf der S	eite Einstellungen Split	Unit beim					
Parameter Lüfterstufe steuern mit Objekt die Option 1 Bit auf/ab gewählt wird.									
Die Kodierun	Die Kodierung des Status-Objekts ist abhängig von der Einstellung des Parameters Kodierung des 1 Byte Objekts.								
0 % = Auto;	% = AU(0; 33 % = LOW, bb % = Medium, 1UU % = High								
4	Status Lüfterstufe	Split Unit	1 Byte DPT 5.010	K, L, Ü					
	Abhängig von Parameter	Kommunikationsobjekt freigeben "S	Itatus Lüfterstufe" 1 By	te					
Der Status de	er Lüfterstufe wird immer über das 1-Byte-Ob	jekt dargestellt, auch wenn auf der S	eite Einstellungen Split	<i>Unit</i> beim					
Parameter Li	ifterstufe steuern mit Objekt die Option 1 Bit	auf/ab gewählt wird.	5,						
Die Kodierun	g des Status-Objekts ist abhängig von der Ein	stellung des Parameters <i>Kodierung d</i>	es 1 Byte Objekts.						
0 = Auto, 1 =	Low, 2 = Med, 3 = High	[	T						
5	Lüfterstufe auf/ab	Split Unit	1 Bit	K, S					
			DPT 1.007						
	Abhängig von Parameter	Lüfterstufe steuern mit Objekt							
Bei Empfang	eines Telegramms auf diesem Objekt wird die	Lüfterstufe um eine Stufe reduziert	bzw. erhöht.						
Wert 1: Die L	üfterstufe wird erhöht.								
Wert 0: Die L	üfterstufe wird reduziert.								
Verfügbare L	üfterstufen sind: Automatik, Low, Medium, Hig	jh							
Ist die Sture	Hign erreicht, hat ein weiteres Telegramm mit	dem wert I keine Auswirkung menr.							
			1 Dute	KC					
D	Betriebsart	Split Unit		к, э					
			DF1 20.105						
	Abhangig von Parameter	Immer sichtbar							
Uber dieses	Objekt kann die Betriebsart der Split Unit einge	estellt werden.							
Folgende Be	triebsarten werden bei Empfang eines entspre	chenden Wertes eingestellt:							
3 = Kühlen	3 = Kühlen								
9 = Lüften	9 = Liiften								
14 = Trockne	'n								
Alle anderen	Alle anderen Werte werden verworfen.								



Nr.	Funktion	Kommunikationsobjektname	Datentyp	Flags				
7	Status Betriebsart	Split Unit	1 Byte DPT 20.105	K, L, Ü				
	Abhängig von Parameter	Immer sichtbar	÷	·				
Über die	Über dieses Objekt wird der Status der Betriebsart der Split Unit angezeigt:							
0 = Auto	1							
1 = Heiz	en							
3 = Kühl	en							
9 = Lüfte	en							
14 = Tro	cknen							
8	Vereinfachter Modus	Split Unit	1 Bit DPT 1.100	K, S				
	Abhängig von Parameter	Funktion Vereinfachter Modus f	reigeben					
0 = Kühl Parallele Der Stati	en en : Bedienung über das Objekt Nr. 6 ist mö us der Betriebsart (Objekt 7) wird aktuali	glich. siert.						
9	Silent Modus	Split Unit	1 Bit DPT 1.002	K, S				
	Abhängig von Parameter	Funktion Silent Modus freigebe	n					
Über die 1 = Silen 0 = Silen	ses Objekt kann der Silent Modus, soferr It Modus aktivieren It Modus deaktivieren	ı von der Split Unit unterstützt, aktiviert we	erden.					
10	Status Silent Modus	Split Unit	1 Bit DPT 1.002	K, L, Ü				
	Abhängig von Parameter	Funktion <i>Silent Modus</i> freigebe Kommunikationsobjekt freigebe	n und en "Status Silent Modus	s" 1 Bit				
Dieses O	bjekt zeigt den Status des Silent Modus	an.						
1 = Silen	it Modus aktiviert							
0 = Silent Modus deaktiviert								
11	Szene	Allgemein	1 Byte DPT 18.001	Κ, S				
	Abhängig von Parameter	Funktion Szene freigeben		·				
Über die	ses 8-Bit-Kommunikationsobjekt kann n	nit einem codierten Telegramm ein Szenen	-Telegramm gesendet	werden.				
Das Tele werden s	gramm enthält die Nummer der angespr soll.	ochenen Szene sowie die Information, ob o	lie Szene aufgerufen o	der gespeichert				
Die Kodi	erung des Obiekts ist im Anhang zu finde	en.						

Nr.	Funktion	Kommunikationsobjektname	Datentyp	Flags	
12	Ein/Aus	Split Unit	1 Bit DPT 1.001	K, S	
	Abhängig von Parameter	Immer sichtbar			
Über diese	es Objekt wird die Split Unit ein- und a	usgeschaltet.			
1 = Split L 0 = Split L	Init schaltet ein Init schaltet aus				
Sofern ein Ausschalt	e Ausschaltverzögerung parametriert verzögerung aus.	und aktiviert ist, schaltet die Split Unit er	st mit der parametrierter	ı	
13	Status Ein/Aus	Split Unit	1 Bit DPT 1.001	K, L, Ü	
	Abhängig von Parameter	Kommunikationsobjekt freige	ben "Status Ein/Aus" 1	Bit	
Der Status	s wird erst nach einer eventuell param Ausschaltverzögerung Ein/Aus	etrierten Ausschaltverzögerung gesendet Split Unit	 1 Bit	K, S	
14	deaktivieren	Spin offic	DPT 1.003	1, 5	
	Abhängig von Parameter	Funktion Ausschaltverzögeru	zögerung Ein/Aus freigeben		
Die Funkti parametri Bei Empfa Ausschalt	on <i>Ausschaltverzögerung Ein/Aus</i> verz erte Zeit. Ing eines Telegramms mit dem Wert 1 verzönerung deaktiviert	rögert das Ausschalten der Split Unit (= S auf das das Objekt "Ausschaltverzögerur	enden des Infrarotbefeh ng Ein/Aus deaktivieren"	ls) um die wird die	
Telegrami	nwert 1 = Die Ausschaltverzö	gerung wird deaktiviert			
5	0 = Die Ausschaltverzö	gerung wird aktiviert.			
15	Zwangsführung	Funktion	1 Bit DPT 1.003	К, S	
	Abhängig von Parameter	Funktion Zwangsführung frei	geben		
Bei Aktivie Zwangsfü	erung der Funktion <i>Zwangsführung</i> (Te hrung hergestellt.	legramm mit Wert 1 auf das Objekt) wirc	l der parametrierte Zusta	and der Split Unit für	
Bei Deakti (Fensterko	vierung der Funktion <i>Zwangsführung</i> ( ontakt) ausgewertet, sofern freigegebe	Telegramm mit Wert 0 auf das Objekt) w n.	rird die Funktion mit nied	Irigerer Priorität	
lst die Fur Priorität a	nktion <i>Fensterkontakt</i> nicht freigegebe usgeführt.	n oder nicht aktiviert, wird der zuletzt üb	er den KNX-Bus empfang	gene Befehl ohne	



Nr.	Funktion	Kommunikationsobjektname	Datentyp	Flags					
16	Status Zwangsführung	Funktion	1 Bit DPT 1.003	K, L, Ü					
	Abhängig von Parameter	Funktion <i>Zwangsführung</i> freigeben und Kommunikationsobjekt freigeben "Status Zwangsführung" 1 Bit							
Dieses Objek	Dieses Objekt zeigt den Status der Zwangsführung an.								
1 7									
I = ZWangsr Ω = Zwangsf	Jnrung ist aktiviert Thrung ist deaktiviert								
17	17 Fensterkontakt Funktion 1 Rit K S								
			DPT 1.019						
	Abhängig von Parameter	Funktion Fensterkontakt freigeben	L						
Bei Empfang	eines Telegramms auf diesem Objekt mit dem	Wert 1 wird die Split Unit ausgescha	iltet.						
Es kann eine	Ausschaltverzögerung parametriert werden.								
Differentere									
Ber Emprang	Status Eastaskastakt	Euclide Contraction Subscription States States		и I Ü					
10		FUNKLION	DPT 1.019	N, L, U					
	Abhängig von Parameter	Funktion <i>Fensterkontakt</i> freigeben und Kommunikationsobjekt freigeben "Status Fensterkontakt" 1 Bit							
Dieses Objek	t zeigt den Status der Funktion <i>Fensterkontak</i>	t an.							
1 = Funktion	Fensterkontakt ist aktiviert								
0 = FUIIKLIUII		Funktion	1 81	νc					
15	11030112	1 diktion	DPT 1.018	K, 5					
	Abhängig von Parameter	Funktion Präsenz freigeben							
Bei Aktivieru	ng der Funktion <i>Präsenz</i> (Telegramm mit Wert	1 auf das Objekt) wird der parametri	erte Zustand der Split I	Jnit für Präsenz =					
1 hergestellt									
Nach Ablauf das Objekt) v	der (optional) parametrierbaren Uberwachung vird der parametrierte Zustand der Split Unit f	szeit oder bei Deaktivierung der Funl ür Präsenz = 0 hergestellt.	ktion <i>Präsenz</i> (Telegran	nm mit Wert O auf					
20	Status Präsenz	Funktion	1 Bit	K, L, Ü					
			DPT 1.018						
	Abhängig von Parameter	Funktion <i>Präsenz</i> freigeben und Kommunikationsobjekt freigeben "Status Präsenz" 1 Bit							
Der Wert des Kommunikationsobjekts zeigt den Zustand des Objekts Präsenz an.									



Nr.	Funktion	Kommunikationsobjektname	Datentyp	Flags
21	Solltemperatur	Split Unit	2 Byte DPT 9.001	K, S
	Abhängig von Parameter	Immer sichtbar		
Über dies	ses Kommunikationsobjekt empfängt das S	plit Unit Gateway den Sollwert.		
Werden b die Sollter Wird die S	bei parametrierter und aktivierter Solltempe mperatur an die obere bzw. untere Grenze Solltemperaturbegrenzung aktiviert währer aratur an die obere bzw. untere Grenze des	eraturbegrenzung Sollwerte außerhalb d des Bereichs verschoben. nd die aktuelle Solltemperatur außerhalb Bereichs verschoben	es parametrierten Be des Solltemperaturb	reichs empfangen, wird ereichs ist, wird die
22	Status Solltemperatur	Split Unit	2 Byte DPT 9.001	K, L, Ü
	Abhängig von Parameter	Kommunikationsobjekt freigeber	n "Status Solltempera	tur" 2 Bytes
Dieses Ob	ojekt zeigt den aktuellen Sollwert an.			
23	Solltemperatur auf/ab	Split Unit	1 Bit DPT 1.007	K, S
	Abhängig von Parameter	Immer sichtbar		
1 = Sollte 0 = Sollte	ere oder untere Grenze des Solltemperatur	hereichs erreicht, hat ein weiteres Telen	ramm keine Auswirki	ing mehr
24	Solltemperaturbegrenzung deaktivie	ren Split Unit	1 Bit DPT 1.003	K, S
	Abhängig von Parameter	Solltemperaturbereich begrenze	n	
Über dies	ses Objekt wird die Solltemperaturbegrenzu	ıng aktiviert/deaktiviert		
1 = Sollte 0 = Sollte Wird die S	emperaturbegrenzung wird deaktiviert emperaturbegrenzung wird aktiviert Solltemperaturbegrenzung aktiviert währer eratur an die obere bzw. untere Grenze des	nd die aktuelle Solltemperatur außerhalb Bereichs verschohen	des Solltemperaturb	ereichs ist, wird die
Die Sollte	mperaturbegrenzung ist nach dem Downlo	ad aktiviert.		

Bei Aktivierung der Priorität Zwangsführung wird die Solltemperaturbegrenzung dennoch berücksichtigt.



Nr.	Funktion	Kommunikationsobjektname	Datentyp	Flags						
25	Vertikale Lamellenverstellung	Split Unit	1 Bit DPT 1.001	К, S						
	Abhängig von Parameter	Funktion <i>Lamellenverstellung</i> freigeben Siehe "Lamellenverstellung" freigeben (horizontal und vertikal). S. 17								
Über dieses	Über dieses Objekt wird die vertikale Lamellenbewegung gestartet oder gestoppt.									
1 = vertikale 0 = vertikale	Lamellenverstellung startet Lamellenverstellung stoppt									
Hinwei	s									
Bei ein	igen Split Units wird die Lamelle auf eine bes	timmte Position gefahren, wenn die L	amellenverstellung ges.	toppt wird.						
26	Status vertikale Lamellenverstellung	Split Unit	1 Bit DPT 1.001	K, L, Ü						
	Abhängig von Parameter	Funktion Lamellenverstellung freigeben und Kommunikationsobjekt freigeben "Status Lamellenverstellung" 1 Bit Siehe "Lamellenverstellung" freigeben (horizontal und vertikal). S. 17								
Dieses Objel	st zeigt den Status der vertikalen Lamellenbev	vegung an.								
1 = vertikale 0 = vertikale	Lamellenverstellung ist gestartet Lamellenverstellung ist gestoppt									
27	Horizontale Lamellenverstellung	Split Unit	1 Bit DPT 1.001	К, S						
	Abhängig von Parameter	Funktion <i>Lamellenverstellung</i> freigeben Siehe "Lamellenverstellung" freigeben (horizontal und vertikal), S. 17								
Über dieses	Objekt wird die horizontale Lamellenbewegur	ng gestartet oder gestoppt.								
1 = horizont 0 = horizont	ale Lamellenverstellung startet ale Lamellenverstellung stoppt									
Hinwei	Hinweis									
Bei einigen Split Units wird die Lamelle auf eine bestimmte Position gefahren, wenn die Lamellenverstellung gestoppt wird.										



Nr.	Funktion	Kommunikationsobjektname	Datentyp	Flags			
28	Status horizontale Lamellenverstellung	Split Unit	1 Bit	K, L, Ü			
			DPT 1.003				
	Abhängig von Parameter	Funktion Lamellenverstellung freigeben und					
		Kommunikationsobjekt freigeben "Status Lamellenverstellung" 1 Bit					
		Siehe "Lamellenverstellung" freigeben (horizontal und vertikal), S. 17					
Dieses Objek	t zeigt den Status der horizontalen Lamellenbe	ewegung an.					
1 = horizonta	ale Lamellenverstellung ist gestartet						
0 = horizonta	ale Lamellenverstellung ist gestoppt						
29	Boost	Funktion	1 Bit	K, S			
			DPT 1.001				
	Abhängig von Parameter	Funktion <i>Boost</i> freigeben					
Bei Empfang Lüfterstufe u	eines Telegrams mit dem Wert 1 auf diesem ( Ind die Lamellenverstellungen werden aktivier	Dbjekt wird die Funktion <i>Boost</i> aktivie t.	ert. Die Split Unit schalt	et in die höchste			
Nach Ablauf	der parametrierten Dauer kehrt die Split Unit v	wieder in den ursprünglichen Zustand	l zurück.				
30	Status Boost	Funktion	1 Bit	K, L, Ü			
			DPT 1.001				
	Abhängig von Parameter	Funktion Boost freigeben und					
Dieses Ubjekt zeigt den Status der Funktion <i>Boost</i> an.							
1 - Funktion React ist aktiviast							
	Roost ist desktiviert						

## 3.5 Spezielle Betriebszustände

### Verhalten bei Busspannungsausfall

Bei einem Busspannungsausfall sendet das Split Unit Gateway keine Infrarot-Befehle.

### Verhalten bei Busspannungswiederkehr

- Eingangsobjekte werden mit dem Wert 0 initialisiert.
- Statusobjekte werden in Abhängigkeit vom Parameter "Statuswerte senden nach Busspannungswiederkehr, Download und ETS-Reset" auf der Seite "Statusobjekte" gesendet. Die auf der Seite "Allgemein" parametrierte Sendeverzögerung wird berücksichtigt.
- *IR-Befehle an die Split Unit* werden in Abhängigkeit vom Parameter "Verhalten nach Busspannungswiederkehr, Download und ETS-Reset" auf der Seite "Allgemein" gesendet.
- Prioritäten sind nicht aktiv.
- *Timer* (Ausschaltverzögerung Ein/Aus, Ausschaltverzögerung Fenster, Überwachungszeit Präsenz, Dauer der Boostfunktion) werden zurückgesetzt und die Aktion bei Ablauf des Timers wird ausgeführt.

### Verhalten bei ETS-Download

- Eingangsobjekte werden mit dem Wert 0 initialisiert. Hiervon ausgenommen sind die Eingangsobjekte Ausschaltverzögerung, Temperaturbegrenzung, Zwangsführung, Fensterkontakt, Präsenz und Boost. Diese werden entsprechend den Betriebszuständen vor dem Download initialisiert.
- *Statusobjekte* werden in Abhängigkeit vom Parameter "Statuswerte senden nach Busspannungswiederkehr, Download und ETS-Reset" auf der Seite "Statusobjekte" gesendet. Die auf der Seite "Allgemein" parametrierte Sendeverzögerung wird berücksichtigt.
- *IR-Befehle* an die Split Unit werden in Abhängigkeit vom Parameter "Verhalten nach Busspannungswiederkehr, Download und ETS-Reset" auf der Seite "Allgemein" gesendet.
- *Prioritäten* bleiben unverändert (für weitere Informationen siehe: Kapitel "Parameterfenster *Funktionen"*)
- Timer (Ausschaltverzögerung Ein/Aus, Ausschaltverzögerung Fenster, Überwachungszeit Präsenz, Dauer der Boostfunktion) starten neu, sofern vor dem Download aktiv.

#### Verhalten bei ETS-Reset

- *Eingangsobjekte* werden mit dem Wert 0 initialisiert. Ausnahme: Das Objekt "Solltemperatur" wird mit 18 °C initialisiert. Sofern eine Solltemperaturbegrenzung aktiv ist, kann der Wert davon abweichen.
- *Statusobjekte* werden in Abhängigkeit vom Parameter "Statuswerte senden nach Busspannungswiederkehr, Download und ETS-Reset" auf der Seite "Statusobjekte" gesendet. Die auf der Seite "Allgemein" parametrierte Sendeverzögerung wird berücksichtigt.
- *IR-Befehle* an die Split Unit werden unabhängig vom Parameter "Verhalten nach Busspannungswiederkehr, Download und ETS-Reset" immer mit den initialisierten Werten gesendet.
- *Prioritäten* sind nicht aktiv.
- *Timer* (Ausschaltverzögerung Ein/Aus, Ausschaltverzögerung Fenster, Überwachungszeit Präsenz, Dauer der Boostfunktion) werden zurückgesetzt und die Aktion bei Ablauf des Timers wird ausgeführt.



## 4 Open Source Software (OSS)

--COPYRIGHT--, BSD Copyright (c) 2011, Texas Instruments Incorporated All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. Neither the name of Texas Instruments Incorporated nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

## 5 Kontakt

## Theben AG

Hohenbergstr. 32 72401 Haigerloch DEUTSCHLAND Tel. +49 7474 692-0 Fax +49 7474 692-150

## Hotline

Tel. +49 7474 692-369 hotline@theben.de <u>www.theben.de</u>

—

Technische Änderungen der Produkte sowie Änderungen im Inhalt dieses Dokuments behalten wir uns jederzeit ohne Vorankündigung vor. Bei Bestellungen sind die jeweils vereinbarten Beschaffenheiten maßgebend. Die Theben AG übernimmt keinerlei Verantwortung für eventuelle Fehler oder Unvollständigkeiten in diesem Dokument.

Wir behalten uns alle Rechte an diesem Dokument und den darin enthaltenen Gegenständen und Abbildungen vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwertung des Inhaltes – auch von Teilen – ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch die Theben AG verboten.



Entsorgen Sie das Gerät getrennt vom Hausmüll an einer offiziellen Sammelstelle.

<sup>©</sup> Copyright 2023 Theben AG.